

BINDE TX OG RX PÅ BSD RADIO

- Installer batterier i radio, men la den være avslått.
- Installer BINDE PLUGG i kanal 3 på mottaker.
- Koble til batteriet i VCC på mottaker, da starter 2 LED å blinke. Det betyr at mottaker er i *binde-modus*.
- Press og hold BIND knappen på radio, og slå den PÅ.
- Observer at LED på mottaker slutter å blinke da den er bundet mot radio. (Dette tar ca 5 sekunder)
- Slipp da BIND knappen på radio, og fjern BINDE PLUGG fra mottaker.
- Koble til servoer, og test.
- Hvis det ikke virker, start på nytt med punkt 1.